





























N AWZ 851



HURTIGREFERANSE

Les også nøye gjennom:
bruksanvisningen og
installasjonshåndboken.

Tilleggsfunksjoner		 Skån Reduserer tørkeintensiteten (anbefales for ømfintlige plagg)	 Buzzer Lydsignal slutten på tørkingen Sykluser i intervaller	Anbefalt Tidsvalg			Maks. tøymengde
				Sentrifugehastighet Vaskemaskin			
Tørketider				rpm 800	rpm 1000	rpm 1200	kg
Bomull  Maks 5 kg	 Skaptørt pluss			105' 140'	-	80' 115'	3,5 5,0
	 Skaptørt			85' 130'	-	70' 100'	3,5 5,0
	 Stryketørt			70' 100'	-	60' 85'	3,5 5,0
Syntetisk  Maks 2,5 kg	 Skaptørt pluss			70'	50'	-	2,5
	 Skaptørt			60'	40'	-	2,5
	 Stryketørt			50'	30'	-	2,5
Lufting 	Klærne luftes i 9 minutter uten varme	-		-	-	-	-


On

Filter

Vannbeholder






Starter tørkesyklusen.

Indikatorlampen lyser når tørketrommelen er på.

Indikatorlampen lysen når filteret trenger rengjøring. **Rengjør filteret etter hver syklus.**

Indikatorlampen lysen når vannbeholderen må tømmes. Tørkesyklusen avbrytes automatisk. **Tøm vannbeholderen.** Åpne døren og sjekk hvor fuktig tøyet er. Lukk døren. Still inn tørketiden på nytt om nødvendig og trykk på Start-knappen. **(Lampen for vannbeholderen vil fortsette å lyse i ca. 2 minutter. etter at du har tømt vannbeholderen.)**

SEKVENSIINDIKATORER FOR TØRKESYKLUSEN

 Tørking
 Lufting
 Anti-krøll
 Slutt

Valgbryteren viser syklusens fremdrift når tørkingen er startet.

- Anbefalte tørketider er basert på sentrifugehastigheter på 800, 1000 og 1200 rpm.
- Ved lavere sentrifugehastighet bør du velge en lengre tørketid.
- Tørketiden kan være lengre for absorberende (f.eks. håndduker) og tyngre plagg.

Start 	Starter tørkesyklusen.
On 	Indikatorlampen lyser når tørketrommelen er på.
Filter 	Indikatorlampen lysen når filteret trenger rengjøring. Rengjør filteret etter hver syklus.
Vannbeholder 	Indikatorlampen lysen når vannbeholderen må tømmes. Tørkesyklusen avbrytes automatisk. Tøm vannbeholderen. Åpne døren og sjekk hvor fuktig tøyet er. Lukk døren. Still inn tørketiden på nytt om nødvendig og trykk på Start-knappen. (Lampen for vannbeholderen vil fortsette å lyse i ca. 2 minutter, etter at du har tømt vannbeholderen.)
SEKVENSIINDIKATORER FOR TØRKESYKLUSEN	
 Tørring	Valgbryteren viser syklusens fremdrift når tørkingen er startet.
 Lufting	
 Anti-krøll	
 Slutt	

KLARGJØRE VASKEN

1. Kontroller at alle festemekanismer er lukket og at alle lommer er tomme.
2. Vreng plaggene.
3. Legg vasken løst i trommelen for å unngå at plaggene vikler seg sammen.

Sorter tøyet slik:

A) Etter vaskedeklarasjoner

(i kragen eller på en innvendig søm):



Kan tørkes i tørketrommel



Kan tørkes i tørketrommel med redusert intensitet



Skal ikke tørkes i tørketrommel

B) Etter mengde og tykkelse/vekt

Når tøyet som skal tørkes overstiger tørketrommelens kapasitet, kan du adskille tøyet i henhold til vekten (f.eks. håndduker for seg og tynt undertøy for seg).

C) Etter tekstiltype

Bomull/lin: Håndduker, bumullsgenstre, sengetøy og duker av bomull og lin.

Syntetisk/finvask: Bluser, skjorter, overaller, osv. av polyester eller polyamid, samt blandingstekstiler av bomull og syntetiske stoffer.

D) Etter tørkenivå

- Sorter etter: stryketørt, skaptørt, osv.

Følgende må ikke tørkes i tørketrommel: Ull, silke, nylonstrømper, omfintlig broderi, tekstiler med metalldekorasjoner, store gjenstander som f.eks. soveposer.

Viktig: bruk bare spesialmerkede, tørketrommelsikre tilleggsmidler og skyll grundig plagg som er behandlet med flekkfjerner i rikelige mengder med vann før du tørker dem. **Bruk bare spesielt merkede, tørketrommelsikre plastgjenstander** og legg aldri gummigjenstander eller gjenstander som er forurenset med vegetabilsk olje i tørketrommelen

BARNESIKRING

Slik bruker du barnesikringen:

1. Åpne døren.
2. Bruk en mynt eller et skrujern og vri plastskruen 90° med klokken.

Sporet står loddrett: døren kan ikke låses.


Sporet står vannrett: døren kan låses.

VELGE TØRKETID ELLER ET PROGRAM OG TILLEGGSFUNKSJONER

Tørketid eller program og tilleggsfunksjoner:

- Når du skal velge en tørketid eller et program, vrir du tidsbryteren med klokken.
- Når du skal velge en tilleggsfunksjon (hvis maskinen din har dette), trykker du på den tilhørende knappen.
- Trykk på knappen på nytt hvis du vil kansellere tilleggsfunksjonen.

STARTE OG FULLFØRE EN TØRKESYKLUS

1. Når du har valgt ønsket tørketid eller program og tilleggsfunksjon(er), trykker du på Start-knappen. Hvis tøyet ikke tas ut når tørkingen er ferdig, starter en antikrøll-syklus  som varer maksimalt 12 minutter.
2. Når tørkesyklusen er ferdig, setter du tidsbryteren til posisjonen "0". Tørketrommelens indikatorlampe "On" slukkes.

AVBRYTE EN TØRKESYKLUS

Slik avbryter du tørkingen når tørketrommelen er i gang

1. Sett tidsvelgeren til lufting ("Airing").
2. Vent minst 5 minutter før du åpner døren, for å gi tørketrommelen tid til å avkjøles. Av sikkerhetshensyn stoppes tørketiden automatisk hvis du åpner døren.
3. Hvis du vil starte tørketrommelen igjen etter at du har åpnet døren, lukker du døren og trykker på startknappen på nytt.

FILTER

Rengjør lofilteret etter hver tørk:

1. Åpne døren.
2. Trekk filteret oppover.
3. Åpne filteret.
4. Fjern loet med en myk børste eller med fingertuppene.
5. Lukk filteret.
6. Skyv filteret helt tilbake på plass.

TOPP- ELLER BUNNMONTERT VANNBEHOLDER

Tøm vannbeholderen etter hver tørk.

1. Trekk i håndtaket for å ta ut vannbeholderen.
2. Tøm vannbeholderen.
3. Sett den tomme vannbeholderen tilbake ved å skyve den **helt** tilbake på plass.

INSTALLASJONSSTABILITET

Når du installerer tørketrommelen er det viktig at du setter den helt i vater ved hjelp av de justerbare bena og et vater.

VARMEUTVEKSLER

Rengjør varmeutveksleren minst hver tredje måned. Tørk bort eventuelt støv og lo fra dørpakningen og innsiden av døren med en fuktig klut. (Se bruksanvisningen)

INNFELT INSTALLASJON

Slik bygger du inn tørketrommelen (bør bare gjøres hvis det er absolutt nødvendig)

1. Vi anbefaler at du ikke tar av topp-platen.
2. Det må være minst 5 cm mellom tørketrommelen og møblene rundt den for å garantere tilstrekkelig luftstrøm.

FEILSØKINGSLISTE

Hvis det oppstår et problem, bør du selv forsøke å rette opp problemet ved hjelp av følgende kontrolliste før du ringer etter service:

Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok:

- Valgte du riktig tørketid?
- Var tøyet du la inn i trommelen for vått (Var sentrifugehastigheten i vaskemaskinen lavere enn 800 rpm? Hvis sentrifugehastigheten er mindre enn 800 rpm, kan vannbeholderen bli full i løpet av tørkingen.).

- Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?
- Er varmeutveksleren skitten? (se bruksanvisningen)
- Er romtemperaturen for høy?

Tørketrommelen fungerer ikke:

- Er støpselet satt skikkelig inn i stikkkontakten?
- Har det oppstått et strøbrudd?
- Er sikringen gått?
- Er døren skikkelig lukket?
- Har du valgt tørketiden?
- Har du trykket på Start-knappen?

Indikatorlampen for lofilteret eller vannbeholderen lyser:

- Er lofilteret rent?
- Er vannbeholderen tom?
- Er vannbeholderen satt riktig på plass?
- Er varmeutveksleren ren?

Vanndråper under tørketrommelen:

- Er varmeutveksleren satt riktig på plass?
- Har du tørket bort eventuelt lo på pakningen til varmeutveksleren?
- Har du tørket bort eventuelt lo på dørpakningen?
- Er vannbeholderen riktig plassert?

SERVICE

Hvis du har gått gjennom sjekklisten uten å ha fått løst problemet, slår du tørketrommelen av og ringer et av våre servicekontor (se garantien).

Når du ringer må du oppgi følgende:

- Hva som er feil.
- Tørketrommelens type og modell.
- Servicekoden (nummeret som står etter ordet Service på den selvklebende typeplaten) på høyre side når døren er åpen.
- Din adresse og ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

